

GARANTÍA

Garantía & Servicio Posventa

Garantía: 12 meses

La garantía no se aplica a los productos que se utilicen sin seguir el manual del usuario.

Si se produce un fallo en el producto, siga las instrucciones de resolución de problemas que se incluyen en este manual.

Si el problema no se puede resolver, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio posventa.

Cuando se ponga en contacto con nuestro equipo de posventa, rellene la tarjeta de garantía del servicio posventa que se incluye a continuación.

Modelo del Producto:	
Fecha de Compra:	
Breve Descripción de la Avería/Problema:	
Información de Contacto del Cliente:	

Todas las demás marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES							
Batería	Capacidad	Ciclos de Vida	Dimensiones	Peso	Entrada	Salida	
LiFePO4	51.2V 230Ah 11770Wh	>1000	61*46*35cm 24,02*18*11,13 pulgadas	105kg/231.49lb	58.4V~20A Máx.	110V~90V/ 1000W Máx. 110V~10KHz/2 3000W (8000W Pico 3ms)	12V~6A (72W máx.)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de célula de batería se utiliza en el EcoMax 5500?
El EcoMax 5500 está equipado con células de batería LiFePO₄ prismáticas de Grado A.

¿Cómo puedo saber si el EcoMax 5500 se está cargando?
Puede comprobar el estado de carga en la pantalla.

¿Puedo cargar el EcoMax 5500 mientras carga otros dispositivos simultáneamente?
No. No se recomienda cargar y descargar la unidad al mismo tiempo.

¿Cómo puedo saber si mi dispositivo es compatible con el EcoMax 5500?
Compruebe los requisitos de alimentación de su dispositivo. Es posible que tenga que invertir un poco.

Para garantizar la compatibilidad, utilice dispositivos con una potencia nominal de 5000 W o inferior.

CONTÁCTENOS



CONTÁCTENOS

Estación de Energía Portátil 5000W

MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | CONTENIDO DE LA CAJA | DIAGRAMA DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES | CÓMO CARGAR | PREGUNTAS FRECUENTES GARANTÍA



Enhorabuena por su nuevo EcoMax 5500

⚠ Antes de usar la estación de energía portátil por primera vez, por favor, apague el botón de ahorro de energía y cargue completamente la unidad. Una vez que esté completamente cargada, la unidad estará lista para su uso normal.

Durante el uso normal, por favor, mantenga apagado el botón de ahorro de energía. Enciéndalo solamente si la estación de energía portátil no se va a utilizar por más de un mes. Si necesita reiniciar la unidad después de encender el botón de ahorro de energía, por favor, consulte el manual de usuario.

Tenga en cuenta que encender y apagar frecuentemente el botón de ahorro de energía puede dañar el BMS

1. Pantalla
2. Encendido/Apagado
3. Botón LED
4. Botón de Salida de CA
5. Botón de Salida de CC
6. Puertos USB
7. Salida CC 5521
8. Entrada Solar
9. Entrada CC
10. Toma de Coche
11. Puertos de Salida de CA
12. Iluminación LED
13. Asa
14. Botón de Ahorro de Energía
15. Asa Retráctil
16. Ruedas

Ejemplos de duración de la fuente de alimentación
 Todos los datos son aproximados y pueden variar en función de la marca y el modelo específicos del dispositivo. Estos valores son solo orientativos.

Dispositivo	Capacidad / Potencia	Duración Aproximada
Teléfono Inteligente	10,84 Wh	aproximadamente 970 recargas
Computadora Portátil	56,2 Wh	aproximadamente 189 recargas
CPAP	30 Wh	aproximadamente 353 horas
Televisor	60W	aproximadamente 177 horas
Ventilador	100W	aproximadamente 106 horas
Licuadora	300W	aproximadamente 35 horas
Cafetera	600W	aproximadamente 18 horas
Taladro Eléctrico	1000W	aproximadamente 10 horas
Sierra Eléctrica	2000W	aproximadamente 4,8 horas

Para conservar la energía del EcoMax 5500, active el modo de ahorro de energía cuando no lo utilice.

RECARGA



Cargador de Pared
Aproximadamente 22 horas con un cargador de 584 W



Panel solar de 600 W
Aproximadamente 22 horas
(en condiciones óptimas de luz solar)



Generador Eléctrico
Aproximadamente 24 horas con un cargador de 584 W

Observaciones: Con solo 4 horas de luz solar máxima efectiva al día, la carga completa requerirá aproximadamente 5,5 días de condiciones óptimas de luz solar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
Botón de Alorro de Energía		Si pulsa el botón de ahorro de energía mientras la estación de energía se está descargando, los dos iconos comenzarán a parpadear. Por favor, espere hasta que la pantalla se apague y, a continuación, apague el botón de ahorro de energía. Después de unos minutos, los botones DC y de encendido/apagado. La pantalla volverá a encenderse y la carga se reanuda. Si la carga ha disminuido un 40%, la estación de energía cambiará automáticamente a porcentaje de batería.
CA		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
DC5021		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
USB-A		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
Type-C		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
Toma de Corriente para Coche		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
Temperatura		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
Ventilador		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.
Iluminación		Cuando los dos iconos parpadearán, desconecte todos las conexiones de salida y apague la iluminación, luego presione el botón de encendido/apagado para reiniciar la estación de energía.

Si activa el botón de ahorro de energía mientras está usando la estación de energía o después de usarla, la pantalla puede mostrarse como en la imagen de abajo [Pantalla 1]. En ese caso, siga los pasos a continuación para restablecer la unidad.

Paso 1: Desconecte el adaptador de corriente y el panel solar de la estación de energía.

Paso 2: Desconecte todos los dispositivos conectados a la estación de energía.

Paso 3: Asegúrese de que el botón de ahorro de energía está apagado.

Paso 4: Presione el mismo tiempo los botones de DC y el botón de AC.

Paso 5: La pantalla se mostrará como se indica a continuación [Pantalla 2].

Paso 6: Por favor, cargue completamente la estación de energía antes de volver a usarla.

Notas:

- Solo recomendamos activar el botón de ahorro de energía cuando la estación de energía no se vaya a utilizar durante un período prolongado, por ejemplo, durante un viaje o almacenamiento.

Después de activar el botón de ahorro de energía, por favor cargue completamente la estación de energía antes de usarla para cargar sus dispositivos.

ATENCIÓN	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
No está permitido en aviones.	* Nuestra empresa no es responsable de los daños causados por incendios, terremotos, uso por parte de terceros, otros accidentes, conductas indebidas causadas por parte del cliente, abuso u otros condiciones anómalas.
Utilice cargadores y cables originales o certificados.	* No repare por su cuenta ningún daño en el enchufe de CA o en la fuente de alimentación.
Evite temperaturas extremas.	* La garantía cubre todos los términos y condiciones de la misma. Los contenidos que no se especifican en los términos y condiciones de la garantía quedan fuera de nuestra responsabilidad.
Evite las caídas.	* Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto o el incumplimiento de este manual de instrucciones.
No lo desmonte.	Uso previsto: La estación de energía portátil EcoMax 5500 está diseñada como fuente de alimentación para dispositivos electrónicos con un consumo máximo de 5000 W. Nuestro producto no es adecuado para su uso con equipos relacionados con la seguridad personal y que dependen en gran medida de la electricidad, como dispositivos médicos, equipos para instalaciones nucleares, la fabricación de aeronaves y traves espaciales, etc. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por accidentes relacionados con la seguridad personal, incendios o fallas de la red eléctrica, causados por el uso de nuestro producto con los dispositivos mencionados anteriormente.
No es resistente al agua, no lo exponga a líquidos.	
Deseeche las baterías y los productos electrónicos de acuerdo con la normativa local.	

INDICADORES DE SEGURIDAD IMPORTANTES